

|                       |                 |                |                        |                 |                 |                       |                |                |                       |                |          |   |   |
|-----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------|---|---|
| 12x<br>90250776       | 12x<br>90250800 | 3x<br>90253016 | 3x<br>8 mm<br>90253022 | 6x<br>13<br>3.5 | 28x<br>90250084 | 2x<br>453             | 1x<br>90250093 | 12x<br>20<br>3 | 4x<br>90250102        | 1x<br>90252007 | 2x<br>M4 |   |   |
| A                     | B               | C              | D                      | E               | F               | G                     | H              | I              | J                     | K              | L        | M | N |
| <p>PAKKET 1 00289</p> |                 |                | <p>PAKKET 2 00290</p>  |                 |                 | <p>PAKKET 3 00291</p> |                |                | <p>PAKKET 4 00292</p> |                |          |   |   |

|                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p>L zij nr.2 monteren aan bodem nr.1</p> <p>tempex gebruiken</p> <p>1</p> | <p>Tussenschot nr.3 monteren aan bodem nr.1</p> <p>tempex gebruiken</p> <p>2</p>                         | <p>Tussenbladen nr.4 monteren aan 2 en 3 met F en G</p> <p>3</p>                                    | <p>R zijde 5 monteren met A en B en tussenbladen nr.6 met F en G</p> <p>4</p> |
| <p>achterwand inschuiven en blad aanschuiven</p> <p>5</p>                  | <p>achterwand vastzetten met J en K kast voorzichtig kantelen en blad vastzetten met A en B</p> <p>6</p> | <p>bovenblad vastzetten met A en B</p> <p>7</p>                                                     | <p>zie detail (11)</p> <p>8</p>                                               |
| <p>keuze uit laden of deuren</p> <p>9</p>                                  | <p>aanvullingspakket diverse kleuren</p> <p>10</p>                                                       | <p>diepteverstelling<br/>hoogteverstelling<br/>pijl naar voren<br/>breedteverstelling</p> <p>11</p> |                                                                               |

Cascina  
**243-72**

2LP BR+5LP SM+BESL KAST LAGOON

pakket van  
**1 4**  
00289

kast 2 deurs  
inh: 7 panelen+montagemat.  
hxbxd 200x85x60cm  
karton:583x460x114mm 14KG



470720