

Batch nr:


NS0928-06



Meulebeekstraat 51 B-8710 OOIGEM
Contact@vipack.be






Ladder can be fitted right or left side.



A		8x40	x34
B		M6x65	x7
D		M6x10x13	x7
E		7x50	x4
F		7x60	x8
G		D35	x8
H		55/12,2x5	x4
J		4,2x35	x2
K		3,5x40	x30

L		D13	x3
M		D4x13	x4
N		D8x13	x4
P		D15x18	x9
Q		D35x12	x8
R		D17x3	x4
S		D24x3	x8
T		4mm	x1

Pièces Nr.	Quantité	Colli Nr.	Dimensions, mm
Pieces No.	Quantity	Colli No.	Dimensions, mm
Teil Nr.	Anzahl	Kasten Nr.	Maß, mm
Pezzi Nr.	Quantità	Colli Nr.	Dimensioni, mm
1	2	1	780 x 92,5 x 30,5
2	2	1	780 x 92,5 x 30,5
3	1	1	2000 x 145 x 40
4	1	1	2000 x 145 x 40
5	1	1	2000 x 145 x 20
6	1	1	1630 x 145 x 20
7	2	1	802 x 145 x 20
8	2	1	802 x 145 x 20
9	1	1	350 x 68,5 x 25,5
10	2	1	775 x 90,3 x 20,5
11	1	2	2000 x 895 x 17

F AVANT LE MONTAGE

assemblage uniquement par un adulte
Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes

Avertissement: Risque d'étouffe- ment. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'é- touffement pour les enfants de 4 ans et moins.

Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre
les instructions d'assemblage.

II convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.

GB BEFORE YOU BEGIN

adult assembly required

not suitable for children under four years, due to sharp points and small parts

Warning : choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger.

Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions.

All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produit de net- toyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépoussiérer la surface. **En règle générale:**
Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants:

- chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces.
- substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces.
- poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant.
- aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface.
- nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.

USE AND MAINTENANCE

Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary.
Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface.

The following applies in general: Please don't use the following deter- gents or cleaning agents at all :

- microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces
- aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents . They may damage the surfaces too.
- scouring powder, steel wool or scouring pads.
- vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces.
- steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.

D MONTAGE

Die Montage soll durch eine erwaschene Person erfolgen.

Das Bett ist nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren.

Warnung: Erstickungsgefahr. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr bei Kinder sein.

Verwenden Sie die angegebenen Werkzeuge zur Montage und folgen Sie der Aufbauanleitung.

Alle Montageteile müssen fest verschraubt sein.

Überprüfen Sie regelmässig die Festigkeit und ziehen sie wenn nötig nach.

NL VOOR DE MONTAGE

Montage mag alleen door volwassenen uitgevoerd worden niet geschikt voor kinderen onder de 4 jaar vanwege scherpe punten en kleine onderdelen.

Waarschuwing: Gevaar voor verstikking. Losse onderdelen kunnen verstikking veroorzaken bij kinderen onder 4 jaar. Gebruik het op de montagehandleiding aangegeven gereedschap en volg de assemblage instructies .

Alle bevestigingsmiddelen van de assemblage moeten behoorlijk zijn vastgedraaid, regelmatig warden gecontroleerd en zo nodig opnieuw warden aangehaald.

VERWENDUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit mildem Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keine Alkohol- oder Amoniak haltigen Reinigungsmittel. Diese schaden der Oberflache.

Zur Pflege verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutz Radiergummis.
Diese enthalten Schleifmittel, die die Oberfläche beschädigen.

Keine aggressiven chemischen Mittel wie Scheuermilch oder Andere Lösungsmittel. Keine Scheuerpulver, Stahlwolle, Scheuerschwämme.

Staubsauger Düssen und Bürsten können Kratzer verursachen.

Keine Dampfreiniger verwenden. Durch den hohen Druck oder der Wärme des Wasserdampfes kann die Oberfläche beschädigt werden.

GEBRUIK EN ONDERHOUD


Maak het oppervlak zo nodig schoon met een vochtige doek en een zacht vloeibaar afwasmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol of ammonia bevatten. Deze maken het glanzende oppervlak van het artikel dof. Meubelwas is ook een goed middel om vuil en stof van het oppervlak te verwijderen.

In principe geldt: gebruik zeker niet volgende reinigings- en poetsmiddelen:

- microvezeldoeken of vuil-gommen. Deze bevatten vaak fijne slijpdeeltjes die kunnen leiden tot krassen op de oppervlakken.
- scherpe chemische substanties zoals schurende poets- of oplosmiddelen. deze kunnen de oppervlakken eveneens beschadigen.
- schuurpoeder, staalwol of pannensponzen.
- stofzuiger. Mondstukken en borstels kunnen krassen op de oppervlakken veroorzaken.

stoomreiniger. Door de hoge druk en de hitte, kunnen de bovenlagen warden beschadigd of zelfs loskomen van de ondergrond.

1




A		8x40	x34

2



4mm

2x




F		7x60	x8

3



4mm


2x

G		D35	x8
Q		D35x12	x8
S		D24x3	x8

4




4mm




E		7x50	x4
M		D4x13	x4
R		D17x3	x4

5




B		M6x65	x4
D		M6x10x13	x4
P		D15x18	x6
L		D13	x2

6 Decide which side to attach ladder.




LADDER LEFT




LADDER RIGHT


ASSEMBLING SLIDE LEFT



B		M6x65	x1
D		M6x10x13	x1
L		D13	x1
P		D15x18	x1

F		55x12,2x5	x4
H		4,2x35	x2

7




N		D8x13	x4
K		3,5x40	x30

Batch nr:

PRMSBI14 1/5


KA07-08


Meulebeekstraat 51 B-8710 OOIGEM
Contact@vipack.be





Pièces Nr.	Quantité	Colli Nr.	Dimensions, mm
Pieces No.	Quantity	Colli No.	Dimensions, mm
Teil Nr.	Anzahl	Kasten Nr.	Maß, mm
Pezzi Nr.	Quantità	Colli Nr.	Dimensioni, mm
1	1	1	797 x 395 x 16
2	1	1	797 x 395 x 16
3	1	1	392 x 353 x 16
4	1	1	392 x 353 x 16
5	1	1	378 x 353 x 16
6	1	1	770 x 363 x 3


A		6x30	x12
B		7x34	x6
C		15x12	x6
D		5x38	x9
E		39x20	x4
F		4x30	x4
G		3,5x20	x6
H		D20	x6
J		D24x3	x4














F AVANT LE MONTAGE

assemblage uniquement par un adulte
Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes

Avertissement: Risque d'étouffe- ment. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'é- touffement pour les enfants de 4 ans et moins.

Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre
les instructions d'assemblage.

II convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.

GB BEFORE YOU BEGIN

adult assembly required

not suitable for children under four years, due to sharp points and small parts

Warning : choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger.

Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions.

All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produit de net- toyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépoussiérer la surface. **En règle générale:**
Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants:

- chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces.
- substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces.
- poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant.
- aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface.
- nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.

USE AND MAINTENANCE

Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary.
Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface.

The following applies in general: Please don't use the following deter- gents or cleaning agents at all :

- microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces
- aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents . They may damage the surfaces too.
- scouring powder, steel wool or scouring pads.
- vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces.
- steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.

D MONTAGE

Die Montage soll durch eine erwaschene Person erfolgen.

Das Bett ist nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren.

Warnung: Erstickungsgefahr. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr bei Kinder sein.

Verwenden Sie die angegebenen Werkzeuge zur Montage und folgen Sie der Aufbauanleitung.

Alle Montageteile müssen fest verschraubt sein.

Überprüfen Sie regelmässig die Festigkeit und ziehen sie wenn nötig nach.

NL VOOR DE MONTAGE

Montage mag alleen door volwassenen uitgevoerd worden niet geschikt voor kinderen onder de 4 jaar vanwege scherpe punten en kleine onderdelen.

Waarschuwing: Gevaar voor verstikking. Losse onderdelen kunnen verstikking veroorzaken bij kinderen onder 4 jaar. Gebruik het op de montagehandleiding aangegeven gereedschap en volg de assemblage instructies .

Alle bevestigingsmiddelen van de assemblage moeten behoorlijk zijn vastgedraaid, regelmatig warden gecontroleerd en zo nodig opnieuw warden aangehaald.

VERWENDUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit mildem Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keine Alkohol- oder Amoniak haltigen Reinigungsmittel. Diese schaden der Oberflache.

Zur Pflege verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutz Radiergummis.
Diese enthalten Schleifmittel, die die Oberfläche beschädigen.

Keine aggressiven chemischen Mittel wie Scheuermilch oder Andere Lösungsmittel. Keine Scheuerpulver, Stahlwolle, Scheuerschwämme.

Staubsauger Düssen und Bürsten können Kratzer verursachen.

Keine Dampfreiniger verwenden. Durch den hohen Druck oder der Wärme des Wasserdampfes kann die Oberfläche beschädigt werden.

GEBRUIK EN ONDERHOUD


Maak het oppervlak zo nodig schoon met een vochtige doek en een zacht vloeibaar afwasmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol of ammonia bevatten. Deze maken het glanzende oppervlak van het artikel dof. Meubelwas is ook een goed middel om vuil en stof van het oppervlak te verwijderen.

In principe geldt: gebruik zeker niet volgende reinigings- en poetsmiddelen:

- microvezeldoeken of vuil-gommen. Deze bevatten vaak fijne slijpdeeltjes die kunnen leiden tot krassen op de oppervlakken.
- scherpe chemische substanties zoals schurende poets- of oplosmiddelen. deze kunnen de oppervlakken eveneens beschadigen.
- schuurpoeder, staalwol of pannensponzen.
- stofzuiger. Mondstukken en borstels kunnen krassen op de oppervlakken veroorzaken.


stoomreiniger. Door de hoge druk en de hitte, kunnen de bovenlagen warden beschadigd of zelfs loskomen van de ondergrond.

1




A		6x30	x12

2




B		7x34	x6


3




1.




2.






C		15x12	x6

4




5




D		5x38	x9

6




E		D39x20	x4
F		4x30	x4
J		D24x3	x4

7



G		3,5x20	x6

8




H		D20	x6


Batch nr:


PRMSBX14


SV06-08

Meulebeekstraat 51 B-8710 OOIGEM
Contact@vipack.be







A		8x40	x8
B		7x34	x4
C		15x12	x4
D		5x38	x4
E		H-698	x1
F		D35	x4
G		12/6,3x7,7	x8

F AVANT LE MONTAGE

assemblage uniquement par un adulte
Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes

Avertissement: Risque d'étouffe- ment. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'é- touffement pour les enfants de 4 ans et moins.

Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre
les instructions d'assemblage.

II convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.

GB BEFORE YOU BEGIN

adult assembly required

not suitable for children under four years, due to sharp points and small parts

Warning : choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger.

Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions.

All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produit de net- toyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépoussiérer la surface. **En règle générale:**
Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants:

- chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces.
- substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces.
- poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant.
- aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface.
- nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.

USE AND MAINTENANCE

Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary.
Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface.

The following applies in general: Please don't use the following deter- gents or cleaning agents at all :

- microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces
- aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents . They may damage the surfaces too.
- scouring powder, steel wool or scouring pads.
- vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces.
- steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.

D MONTAGE

Die Montage soll durch eine erwaschene Person erfolgen.

Das Bett ist nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren.

Warnung: Erstickungsgefahr. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr bei Kinder sein.

Verwenden Sie die angegebenen Werkzeuge zur Montage und folgen Sie der Aufbauanleitung.

Alle Montageteile müssen fest verschraubt sein.

Überprüfen Sie regelmässig die Festigkeit und ziehen sie wenn nötig nach.

NL VOOR DE MONTAGE

Montage mag alleen door volwassenen uitgevoerd worden niet geschikt voor kinderen onder de 4 jaar vanwege scherpe punten en kleine onderdelen.

Waarschuwing: Gevaar voor verstikking. Losse onderdelen kunnen verstikking veroorzaken bij kinderen onder 4 jaar. Gebruik het op de montagehandleiding aangegeven gereedschap en volg de assemblage instructies .

Alle bevestigingsmiddelen van de assemblage moeten behoorlijk zijn vastgedraaid, regelmatig warden gecontroleerd en zo nodig opnieuw warden aangehaald.

VERWENDUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit mildem Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keine Alkohol- oder Amoniak haltigen Reinigungsmittel. Diese schaden der Oberflache.

Zur Pflege verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutz Radiergummis.
Diese enthalten Schleifmittel, die die Oberfläche beschädigen.

Keine aggressiven chemischen Mittel wie Scheuermilch oder Andere Lösungsmittel. Keine Scheuerpulver, Stahlwolle, Scheuerschwämme.

Staubsauger Düssen und Bürsten können Kratzer verursachen.

Keine Dampfreiniger verwenden. Durch den hohen Druck oder der Wärme des Wasserdampfes kann die Oberfläche beschädigt werden.

GEBRUIK EN ONDERHOUD


Maak het oppervlak zo nodig schoon met een vochtige doek en een zacht vloeibaar afwasmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol of ammonia bevatten. Deze maken het glanzende oppervlak van het artikel dof. Meubelwas is ook een goed middel om vuil en stof van het oppervlak te verwijderen.


In principe geldt: gebruik zeker niet volgende reinigings- en poetsmiddelen:

- microvezeldoeken of vuil-gommen. Deze bevatten vaak fijne slijpdeeltjes die kunnen leiden tot krassen op de oppervlakken.
- scherpe chemische substanties zoals schurende poets- of oplosmiddelen. deze kunnen de oppervlakken eveneens beschadigen.
- schuurpoeder, staalwol of pannensponzen.
- stofzuiger. Mondstukken en borstels kunnen krassen op de oppervlakken veroorzaken.


stoomreiniger. Door de hoge druk en de hitte, kunnen de bovenlagen warden beschadigd of zelfs loskomen van de ondergrond.

1




A		8x40	x8


2



B		7x34	x4


③






C		15x12	x4


④






E		H-698	x1

5



D		5x38	x4

6



F		D35	x4
G		12/6,3x7,7	x8